

# Montagevejledning - Flexseal FLP Premium kobling

## Flexseal store manchetter fra 400-2000mm

Kan leveres i modeller i bredde fra 190-300mm som standard og op til 370mm på bestilling. Manchetterne er lavet i EPDM og kan laves med eller uden AISI 316 stålsvøb.

### Montering:

1. Sørg for at rørenderne er vinkelrette, hele og fri for snavs og grater
2. Afmærk indstikslængden = 1/2 længde af overgangen
3. Spændebåndene løsnes og manchetten skubbes ind over rørenderne og sørg for at manchetten er placeret midt for samlingen
4. Manchetten monteres og spændes med 20-25nm - se label
5. Ved brug på ultra rør skal der bruges indlægsringe. Dette er vigtigt for at sikre en tæt samling



### Fordele:

1. Manchet bredde på 190-300mm
2. Bespænding på 20-25NM
3. Kraftig dobbelt T-bolt system
4. Rustfri syrefast AISI316 spændebånd
5. Kan spændes (ovenfra)
6. Materiale i EDPM. Tåler kortvarigt 130° og 100° kontant
7. Fås også i NBR materiale (olie betandig)
8. Kan leveres med reduktion i op til 200mm standard
9. Ved reduktion over 200mm kontakt LHI i Varde

De store spændehoveder med blå klods spændes med 25 NM  
De kraftige T-bolte, uden de blå klodser, spændes med 20NM  
Spændes med momentnøgle



1. **Ø200mm ultra rør**  
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4
2. **Ø250mm ultra rør**  
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4
3. **Ø315mm ultra rør**  
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4
4. **Ø400mm ultra rør**  
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4
5. **Ø560mm ultra rør**  
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4