

FERNCO Store Manchetter fra 400mm- 2000mm



1. Sørg for at rørenderne er vinkeltrette, fri for snavs og grater.
 2. Afmærk indstikslængden = $\frac{1}{2}$ længde af overgangen.
 3. Spændebåndene løsnes og manchetten skubbes ind over rørenderne og sørg for at
 4. Manchetten monteres og spændes med **20nm**
 5. Ved brug på ultrarør skal der anvendes inlægsringe. Dette er vigtigt, for at sikre en tæt samling, se herunder.
1. **Ø200mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4.
 2. **Ø250mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4.
 3. **Ø315mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.
 4. **Ø400mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.
 5. **Ø560mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.

Fordele.

1. Manchet bredde på 250mm.
2. Bespænding på 20 nm.
3. Kræftig dobbelt T-bolt system.
4. Rustfri syrefast AISI316 spændebånd.
5. Kan spændes (ovenfra)
6. Materiale i termoplast.
7. Fås også i NBR materiale (olie bestandig)
8. Kan leveres med reduktioner i op til 200mm standard
9. Ved reduktion over 200mm spørg LHI. Varde.

