

Montagevejledning - Fernco KOMFORT 20 Nm, 400-2000mm

1. Sørg for at rørenderne er vinkelrette, fri for snavs og grater.
2. Afmærk indstikslængden = $\frac{1}{2}$ længde af overgangen.
Anvendes der reduktioner skal denne/disse have kontaktstøtte med enden af det store rør for at undgå problemer ved jordtryk.
3. Spændebåndene løsnes og det anbefales at spraye med silikone under spændebåndene. Dette er med til at sikre, at spændebåndene ikke "napper" i gummiet, og de spændes/glider jævnt omkring hele koblingen.
4. Manchetten monteres og spændes med 20 Nm
5. Ved brug på ultrarør skal der anvendes inlægsringe. Dette er vigtigt, for at sikre en tæt samling, se herunder.

1. **Ø200mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4.
2. **Ø250mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 3 og 4.
3. **Ø315mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 2 og 3.
4. **Ø400mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.
5. **Ø560mm ultra rør.**
2 stk. indlæg monteres i spor 1 og 2.

Fordele:

1. Manchet bredde på 191, 250 eller 300mm.
2. BESPÆNDING PÅ 20 Nm.
3. Kraftig dobbelt T-bolt system.
4. Rustfri syrefast AISI316 spændebånd.
5. Materiale i termoplast (Bredde: 250mm).
6. Fås også i EPDM/NBR materiale (olie bestandig) (Bredde: 191 og 300mm).
7. Kan leveres med reduktioner i op til 200mm standard.
Ved reduktion over 200mm, skal reduktioner have fuldt bagstøtte for at modstå jordtrykket og eventuelt omstøbes.

