

## Rottestop af glasarmeret kunststof

### Montage-, betjenings- og vedligeholdelsemanual

1. Undersøg først i hvilken side af dit brønds-system du ønsker at anbringe din rottestop.
2. Rengør røret inden opmåling og montage.
3. Undersøg røret for skæve vinkler, fald og forskudte samlinger. Rottestoppet skal monteres i et lige rørstykke. Faldet i det rørstykke hvori rottestoppet monteres, må ikke være større end 30 ‰ og ikke mindre end 10 ‰.
4. Det medfølgende værktøj B, monteres på en stang med en lyn kobling til luft. (længde efter behov) Er stangen over 2m bør rotte-stoppet hjælpes på plads med en trykstang.
5. Klem rottestoppet krop A sammen med hænderne og pres værktøjsdelen B, ned imellem de to tårne til du hører et klik.
6. Rottestoppet kan nu sænkes ned i brønden og føres ind i røret.
7. Efter fuldt indførelse af rottestoppet i røret, skal værktøjsdelen B trækkes op med et ryk.
8. Rottestoppet sidder nu fastklemt i rørets øverste del.
9. Efter installationen udføres en funktionstest af rottestoppet. Tilfør ca. 8 stk. toilet-papir i toilettet og skyl ud med minimum 6 L skyl. Dette gentages 4 gange, når papiret har passeret rottestoppet uden problemer er montagen fuldført.
10. Der monteres en sikkerhedsline i hullet i rottestoppets tårn som fastgøres i toppen af brønden sammen med informations skiltet.
11. Skilt fastgøres i brøndkraven under dækslet.
12. Rottestoppet bør tilses efter behov.



Tolerance	
Ø100	Ø150
97 - 105 mm	144 - 154 mm

Vare nr.	Tun nr.	Dim. /Type
154368.110	1473765	100 / Afløb
154368.410	1473767	100 / Tilløb
154368.160	1473766	150 / Afløb
154368.460	1473768	150 / Tilløb

