

Montagevejledning

LM 20 anbrings manchetter til tyndvæggede plastrør og brønde.

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

1. Hullet bores med hulsav i den anførte dimension.
2. Hullet renses for grater.
3. Manchetten foldes som et U og sættes på plads i hullet.
4. Manchetten monteres altid så teksten vender udad.
5. Manchetten smøres med glidemiddel og røret raifes og presses på plads.
6. Manchetterne passer på 5-12 mm. tyndvæggede plastrør og brønde.

Materiale: EPDM, EN 681-1



VVS Nr.	Udv. rør dim. mm.	Borehul dim. mm.	Bredde mm.
193569.040	40	46	20
193569.050	50	60	20
193569.075	75	83	20
193569.110	110	121	20