

## Montagevejledning

### LM 50-150 Manchet til glatte plast- og stålrør til beton og plast

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

1. Hullet bores med hulsav i den nedenfor angivne dimension.
2. På plast rør fjernes grater fra hullet.
3. Manchetten monteres ved at folde den som et U, og føres ind i hullet, derefter foldes manchetten ud så den ligger fast i hullet.
4. Manchetten trækkes nu tilbage således at læben på siden sidder glat med indersiden af væggen.
5. Røret raifes. Der påføres glidemiddel på røret eller manchettens indvendige side.
6. Røret presses nu på plads i den ønskede dybde.
7. Ønsker man at fikse røret er der et spor i manchetten hvor der kan monteres et rustfrit 316ss spændebånd.

PAT. PEND

