

## Montagevejledning

### UA Sadelgrenrør. For tilslutning På dobbeltvæggede rør Passer på rørtykkelser fra 40-120mm

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.

- Der bores et hul i røret med en hulsav på **177 mm (+2 mm, -0,5 mm)** i diameter. Det er vigtigt at der bores vinkelret på røret og at hulsavens længde gør at man kan bore hullet i en arbejdsgang.  
Husk at fjerne grater.
- UA sadelgrenrøret tilpasses til godstykkelsen ved at flytte de farvede indlægsringe (fra 40-120mm) godstykkelse.
- UA sadelgrenrøret smøres med glidemiddel på den inderste kant.
- Sørg for at rundingen på sadlen følger rundingen på røret.
- Ved at anvende T-nøglen spændes boltene med uret, skiftevis (se fig. 6.) med max. 10 omgange ad gangen. Bespændingen trækker den inderste kant og bespændingsringen udad. Spænd boltene indtil boltehovedet har kontakt til bespændingsringen (se fig. 5.) . Sørg for at flangen ligger tæt ind til røret under hele forløbet. Ved korrekt montage skal boltehovederne ligge tæt til spænderingen (se fig.5)
- Ø160mm rør kan nu tilsluttes med en Flexseal overgangs manchete. (se fig.7)

Installationen er nu fuldent.  
UA sadelgrenrøret leveres samlet.

#### Materiale:

Tætningsring: EPDM iht. BS  
WRC godkendt. Certifikat nummer PT/328/0712  
Bolte: Rustfrit syrefast stål  
type 316.  
Sadelgren: Nylon/plast.

#### Test:

Tryk testet til 0,5 bar.  
Lodret tryk 1t

